

本体仕様

電源LED	電源ON時 通信中及び通信待機中	緑色に点灯 赤色に点灯
通信LED	リーダーからデータ送信中 リーダーがデータ受信中	橙色に点灯 緑色に点灯
電源部	専用ACアダプタ使用 入力: 100V 50/60Hz 3VA 出力: DC6.5V 200mA	
外形寸法	118(D)×89(W)×94(H)mm	
本体重量	265g(専用ACアダプタを含まず)	
環境条件	使用温度: -5~50℃(急激な温度変化、結露なきこと) 使用湿度: 20~80% 保存温度: -10~60℃(急激な温度変化、結露なきこと) 保存湿度: 10~90%	

同梱品

HIF-51(本体)	-----	1
ACアダプタ	-----	1
保証書	-----	1
取扱説明書(本書)	-----	1

別売り

PC接続用ケーブル(WRS-AXC003A)
デジチェーン接続用ケーブル(STP-C001A)
ファイル転送ミドルウェアパッケージWelfer-X

本書の著作権は株式会社ウエルキャットにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りいたします。

株式会社ウエルキャット

2005年 3月 第4版 発行

■本社

〒222-0033
横浜市港北区新横浜1-17-12 IWATAビル
TEL: 045-474-9800 FAX: 045-474-9815

■大阪営業所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル
TEL: 06-6307-0502 FAX: 06-6307-0504

Homepage <http://www.welcat.co.jp/>

E-mail info@welcat.co.jp

Welcat Inc. Copyright © 2001 M04HIF51

光通信ユニット




HIF-51

取扱説明書



正しく安全にお使いいただくために


弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明します。


 危険	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性が高い」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「障害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためにも、次の事柄は必ずお守りください。


危険


 火の中に投入しない！加熱しない！
絶対にしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。


 付属のACアダプタ以外は絶対に使用しない！
指定以外のものは使わないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。


 電極部をショートさせない！
絶対にしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

警告


 発熱・発煙・臭異等の異常が発生した！
すぐに電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。


 異物が機器の内部に入った！
金属片・液体などが機器の内部に入った場合は、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。


 分解しない！改造しない！
内部の点検、調整はお買い上げの販売店にお任せください。ショートや発熱により感電や火災を起こす恐れがあります。


 濡らさない！！
雨や水、コーヒー等の液体で濡らさないでください。また濡れた手で操作しないでください。ショートや発熱による感電や製品の故障を起こす恐れがあります。特に、シンナー、ベンジン等揮発性の液体は絶対にかけないでください。


注意


 不安定なところに置かない！
落ちたり、倒れたりして、けがや機器の故障の原因になります。

 幼児の手の届く所に置かない！
怪我等の原因になります。

 正しくご使用ください！
弊社指定以外の物を置かないでください。機器の故障や誤作動の原因になります。

 強い衝撃を与えない！
ハンマー等で叩いたり、釘等を打ち込まないでください。発火、破裂の原因になります。

 PCや蛍光灯などのノイズを発する機器からは、なるべく離してご使用ください！
ノイズの影響により、正しく通信できなくなる場合があります。

 直射日光・高温・多湿の場所で保管・使用しない！
高温、多湿、直射日光の当たる所、ほこりの多い所での保管や使用は避けてください。機器の故障の原因になります。

製品保証について

1. 製品をご購入頂きましたら保証書にお買い上げ日、御社名、御住所などをご記入の上、大切に保管してください。
2. 製品の無償保証期間はご購入日より1ヶ年、最長で出荷日より1年3ヶ月となります。ただし、無償保証期間内でも次のような場合は有償となることがありますので、ご了承ください。
 - (1) 保証書のご提示がないとき
 - (2) 保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合
 - (3) マニュアル等に記載された使用方法および注意事項に反する取り扱いによる障害
 - (4) 故意または重大な過失による障害
 - (5) 使用環境が所定条件から逸脱したことによる障害
 - (6) 許可無く、改造または他機器の接続、取り付けを行ったことによる障害
 - (7) 災害、地震、水害等の天災地変による障害
 - (8) お客様の作成されたソフトウェアおよびシステムによる障害
 - (9) 使用上避けられない消耗による障害・部品交換（消耗品交換）
3. 製品の品質につきましては、十分注意して製造しておりますが、何かお気づきの点がありましたらご連絡ください。
4. 製品の内容は、予告なく変更することがあります。
5. 本製品の運用の結果生じた損失については、全てに関しての責任を負いかねますので、ご了承ください。

使い方について



本製品の使い方については、CTR-700-02またはLT-700-02同梱の「ハードウェア/システムメニュー - ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- 本製品を使用したデータ通信には、ファイル転送ソフトウェア「Weflex-X」が必要です。別途ご購入ください。
- 本製品をホストコンピュータに接続する場合は、PC接続用ケーブル「WFS-AXC003A」が必要です。別途ご購入ください。
- 本製品をデジナーチェーン接続する場合は、デジナーチェーン接続用ケーブル「STP-C001A」が必要です。別途ご購入ください。