



◆ 自動CapLockモード変更設定 ◆

Touch7R/Stream7R-USBによる変更設定

メニューバーコード	機能説明	メニューバーコード
ZZ	設定開始	
2U	自動CapsLockモード	
ZZ	設定終了	